

# AQUOS PHONE **START UP GUIDE**

ツインカメラと3D液晶で「撮る・観る」が楽しめるダブル3Dスマートフォン。 このガイドブックでは、AQUOS PHONEをご利用いただく前の 各種設定について、分かりやすく解説しています。

本紙に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。 mode



#### 主なキーの名称と機能



#### タッチパネルの操作方法

AQUOS PHONE は、ディスプレイにタッチパネルを採用しており、タッチパネルに触れることでさまざまな操作が行えます。



#### タッチ

画面に表示されるキー や項目をタッチして、 選択・決定を行います。



メニュー表示中など、上下にスライドすると画面がスクロール します。また、メニューや項目に間違って触れたときは、メニュー や項目から離れるようにスライドすると選択を中止できます。

本紙の記載事項は2011年4月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。 http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sh12c/ ※本紙 URL の掲載は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

## ご利用いただくために以下の設定が必要です。

Google Step1 アカウント登録 Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™か らのアプリケーションのダウンロードが可能となります。

spモードメール アプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプ リのダウンロードが必要です。

Step3 電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを 介してAQUOS PHONEにインポート(移行)します。


より快適にお使いいただくために

Wi-Fi設定

AQUOS PHONEでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通して インターネットにアクセスすることができます。

#### ソフトウェアキーボード/記号入力の切替方法

AQUOS PHONEでは、タッチパネルスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。



#### 記号入力の切替方法

■ をタッチします。




ノベングル全

カテゴリーを選択しアイテム一覧か ら入力したい絵文字/記号/顔文 字を選択します。

## Step1 Google アカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションの ダウンロードが可能となります。

※spモードメールアプリのダウンロードにも必要ですので、必ず登録してください。 すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをAQUOS PHONEでご利用いただけます。





ホーム画面で「MENUメニュー キー」を押し「その他」をタッチ します。

UZ





「端末設定」をタッチします。

03



画面を上にスライドし「アカウ ントと同期」をタッチします。

()4



「アカウントを追加」をタッチし

画面ロック解除パターンが分からなくなった際にGoogleアカウントとパスワードが必要で すので、必ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管する事をお勧めします。 もしアカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、 ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。

■ をタッチします。




「Google」をタッチします。

06




「次へ」をタッチします。



「作成」をタッチします。 ※すでにGoogleアカウントをお 持ちの方は「ログイン」をタッチ

08



Googleアカウントに登録する名前と 希望するユーザー名(@の前の部 分)を入力し「次へ」をタッチします。 ※上段に「名」、下段に「姓」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で 入力します。

09



Googleサーバーと通信して. ユーザー名が使用可能か確 認しますので、お待ちください。 ※ユーザー名が使用できない場合 は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補をタッチし「次 ^」をタッチします。

10



パスワードを入力し「次へ」を タッチします。



「セキュリティ保護用の質問 | をタッチし任意の質問を選択し て「答え」を入力します。「予備 **のメール** の入力欄に、すでに お持ちのメールアドレスを入力 し、「作成」をタッチします。

E pa



Google利用規約の内容を確 認し「同意して次へ」をタッチし



カウントを設定しています。その ままお待ちください。


※パスワードの安全性が低い、もしく は無効な文字が含まれている場合 はエラー画面が表示されますので 「再試行」をタッチし、パスワードを設 定し直してください。





図で表示されている文字列を 入力し、「次へ」をタッチします。 ※入力が誤っていた場合は、文字 列が変わり再度同じ画面が表示さ

15



「セットアップを完了」をタッチ



アカウントが追加されていること を確認します。



## Step2 spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録が必要です。 ※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります ※spモードメールアプリはWi-Fiを使用してダウンロードすることも可能です。





ホーム画面で「spモードメー ル」をタッチします。



Androidマーケット™利用規約 の内容を確認し、「同意する」 をタッチします。 ※本画面はAndroidマーケット™を初めて利用する際に表示されます。

03



「**アップデート**」をタッチします。

04



ネットワーク通信 完全なインターネットアクセス 個人情報 連続先データの認み扱り、連続光データの書き 込み

内容を確認し「OK」をタッチし

システムツール 腹縁したフィードの書き込み、職家のスリーブ を無効にする。同期設定の書き込み



ダウンロード完了後ステータス バーを下方向にスライドします。



通知パネルにある「spモード メール」をタッチします。

同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中の メールアドレスはspモードではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをsp

モードでご利用になる場合は、アドレス入れ替え設定が必要です。spモードの詳しいご利

用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。



ソフトウェア使用許諾契約書 の内容を確認し「同意する」に チェックして「利用開始」をタッ

80  $\bowtie$ M Ô Ì⊠

spモードメールの画面が表示され たら完了です。

## Step3 電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してAQUOS PHONEに インポート(移行)します。





ホーム画面で「##アプリケー ション画面表示ボタン」を タッチします。



「電話帳コピーツール」を タッチします。

03



使用許諾契約書の内容を確認 し「同意する」をタッチします。

04



インポートのタブが選択されて いることを確認し読み込みを行 うデータをタッチします。

事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、AQUOS PHONEに挿入し てください。microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。



「上書き」「追加」のいずれかを タッチします。 ※上書き:登録済みの電話帳デー タを削除して、インポートを行います。 ※追加:登録済みの電話帳データ

に追加で、インポートを行います。



インポート状況が表示されま すので完了するまでお待ちく ださい。



インポートが完了したら「OK」を タッチします。

### Wi-Fi設定

AQUOS PHONEでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通して インターネットにアクセスすることができます。





ホーム画面で「menuメニュー キー」を押し「その他」をタッチ します。



「端末設定」をタッチします。

03



「無線とネットワーク」を タッチします。

04



「Wi-Fi設定」をタッチします。



「Wi-Fi」をタッチしWi-Fiを ONにします。

06

《スマートフォン》編) をご覧ください。




「Wi-Fiネットワーク」にAQUOS PHONEで検出しているWi-Fi ネットワークが表示されますので 接続したいWi-Fiネットワークの名

称をタッチします。 ※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は「Wi-Fiネットワークの追加」 をタッチし必要な情報を入力します。

07

※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わります。 ※spモード『公衆無線LANサービス』の設定方法は、ご利用ガイドブック(spモード



接続に必要な情報を入力 し、「接続」をタッチします。



選択したWi-Fiネットワークが 接続できていることを確認し 完了です。

Wi-Fiネットワークを追加

## FAQ(よくあるご質問)

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。 ドコモホームページ 「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」>カテゴリ別検索「製品(スマートフォン)」>「AQUOS PHONE SH-12C」

GoogleアカウントはPCと

PCなどでもご利用になれます。

Wi-Fiでspモードメールを利用するには 設定が必要ですか?



以下の設定が必要になります。 spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設 定」と「Wi-Fiオプションパスワード設定」を実施す ることで、ご利用いただけます。 ※詳細はご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)を ご覧ください。

共通のアカウントになりますか?

共通のアカウントです。 PCで使われている既存のアカウントを使うことも できます。 また、AQUOS PHONEで作成したアカウントを



設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、 どのようにしたらいいでしょうか?



Googleアカウントを変更する場合、AQUOS PHONE端末を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。 Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。 なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。 【初期化の方法】

ホーム画面>「『『パリメニューキー」を押す>「その他」>「端末設定」>「プライバシー」>「オールリセット」>

「携帯電話をリセット」>ロックNo.を入力>「すべて消去」

● "AQUOS"、"AQUOS PHONE" および"AQUOS "ロゴは、シャープ株式会社の登録商標または音標です。● "FOMA"、"ドモード"、"spモード"、"spモード"、"spモードロゴ"は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。● microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。● Google、Google口ゴ、Androidマーケット、GmailはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
● Wii-FiおよびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。● その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。● 本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合





※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合 0000120-800-000 ※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。









